

# Brukerinstruks

Kompressor BAUER PE250HE



## Kap 1: Generelle Merknader

- Fyll bare flasker som er godkjente med gyldig trykkprøvingsdato
- Fyll aldri flasker med mer en gyldig trykk
- Sørg for ren luft til inntaket, påse at slage er tilkoblet. Ha god lufting i lokalet!
- Filterbytter regelmessig etter ca 40 (sommer), ca 55 driftstimer (vinter),(kapasitet er temp og luftfuktighetsavhengig)
- Minst en årlig luftprøve sendes til analyse

## Kap 2: Sikkerhets hensyn

- Bare personer over 18år og med nødvendig opplæring får benytte kompressor
- Pass på at inntaksluft er ren og er fri for gasser. Ha god lufting i lokalet. Åpne døra!
- Slipp ut all trykk ved arbeid på kompressor
- Følg vedlikeholdsrutiner på kompressor og filter system
- Les instruks fullstendig
- Ikke rør bevegelige eller varme deler under operasjon
- Sjekk for lekkasjer av luft og olje

## Kap 3: Fylle prosess

- Skru fast fyllestuss på flasken, 300 eller 232bar.
- Slå på strømmen, grønn bryter.
- Skyv hendel fremover
- Åpne flasken
- Flasken skal nå fylles opp, sjekk om trykkmåler nålen beveger seg.
- Kompressor har autodrenering slik at man slipper å lufte filter underveis.
- Kompressor har autostopp og stopper når flasken er fylt.
- Sjekk for lekkasjer underveis.
- Er man i tvil! - så stopper man fyllprosess ved å trykke på "Rød" stoppknapp!
- Ved full flaske. Steng flaskekran.
- Slipp ut mellomtrykk ved at hendel skyves tilbake. Det er nå mulig å løsne flasken.
- Ferdig
- Viktig! Skriv ned start og stopptid og antall minutter/timer, samt antall flasker i logg!!! Det er timeteller på høyre kortside av kompressor!
- Avvik meldes [bsdk@bsdk.net](mailto:bsdk@bsdk.net) eller kompressoransvarlig, eller Bengt på 92231662

## Kap 4:Angivelse av de viktigste funksjoner

